

フレアワゴン メモリーナビゲーション 接続可能携帯電話（iPhone以外）一覧（2025/7/22現在）

キャリア	機種名	OS	ハンズフリー 通話	電話帳 転送	音楽再生	Apple CarPlay		Android Auto	NaviCon	
						Wi-Fi	USB		Bluetooth	USB
NTT docomo	Google Pixel 8	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A53 5G (SC-53C)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS R8 (SH-52D)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy S23 5G (SC-51D)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS sense7 (SH-53C)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia 10 V (SO-52D)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia 10 IV (SO-52C)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A54 5G (SC-53D)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS wish2 (SH-51C)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※11	－	－	○	○	－
	Xperia 5 IV (SO-54C)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia Ace III (SO-53C)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 7a	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A23 5G (SC-56C)	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	arrows We (F-51B)	Android 12	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※15	－	－	○	○	－
	AQUOS wish3 (SH-53D)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 8a	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS wish4 (SH-52E)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	arrows We2 (F-52E)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※15	－	－	○	○	－
	Galaxy S24 (SC-51E)	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A25 5G (SC-53F)	Android 15	△ ※8	○	△ ※3※4 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 9a	Android 15	○	○	△ ※3※4 ※6※10	－	－	○	○	－

au by KDDI	Google Pixel 8	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy S23 (SCG19)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Google Pixel 6	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS sense7 (SHG10)	Android 12	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※11	－	－	○	○	－
	Galaxy A53 5G (SCG15)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia 10 V (SOG11)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy S22 5G (SCG13)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A23 5G (SCG18)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS wish (SHG06)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※11	－	－	○	○	－
	Xperia 1 V (SOG10)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Reno7 A (OPG04)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－		○	－
	Pixel 7a	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A54 5G (SCG21)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia Ace III (SOG08)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Redmi 12 5G (XIG03)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 8a	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Redmi Note 13 Pro 5G (XIG05)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	arrows We2 (FCG02)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10※15	－	－	○	○	－
	Pixel 9	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS sense9 (SHG14)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy A25 5G (SCG33)	Android 15	△ ※8	○	△ ※3※4 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 9a	Android 15	○	○	△ ※3※4 ※6※10	－	－	○	○	－

SoftBank	Google Pixel 8	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia 10 V (A302SO)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xperia 10 IV (A202SO)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	OPPO Reno 10 Pro 5G (A302OP)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Xiaomi 12T Pro (A201XM)	Android 12	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	AQUOS wish3 (A302SH)	Android 13	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 7a	Android 13	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 6a	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 7	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 8a	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 9	Android 14	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Galaxy S25	Android 15	○	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－
	Pixel 9a	Android 15	○	○	△ ※3※4 ※6※10	－	－	○	○	－
	edge 50s Pro (A402MO)	Android 14	△ ※8	○	△ ※3※4※5 ※6※10	－	－	○	○	－

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。 同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2025年7月22日までに一定の条件下で動作を確認したものです。

携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。

通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に 関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2025年7月22日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

- ※1 携帯電話側で「連絡先の共有」を有効にする必要があります。
- ※2 音楽再生中にハンズフリー通話をした場合、通話終了後に音楽が再開されない場合があります。
- ※3 楽曲情報、再生時間が表示されない場合があります。
- ※4 早送り、(早)巻戻し機能が使えない場合があります。
- ※5 ランダム、リピート再生機能が使えない場合があります。
- ※6 曲のリスト表示機能が使えない場合があります。
- ※7 OSのバージョンによっては接続できない場合があります。
- ※8 SMS機能が使えない場合があります。
- ※9 音声認識機能が使えない場合があります。
- ※10 アルバムアートが表示されない場合があります。
- ※11 曲情報とタイムカウンターが更新されない場合があります。
- ※12 地図の表示に時間がかかる場合があります。
- ※13 通話中音声を携帯電話側で変更できない場合があります。
- ※14 端末側からBT切断した場合の再接続では、自動で接続できない場合があります。
- ※15 USB接続にて音楽再生ができない場合があります。